

# Elektrinė vandens pompa

*Culligan*<sup>™</sup>



# Naudotojo vadovas

# Įkraunamas elektroninis vandens aparatas

## Paprastumas ir elegancija

### Naudotojo vadovas

Elektrinis siurblys SWP-19

Komplekte yra:

įrenginys;

USB laidas;

įleidimo žarna;

Naudotojo vadovas



### Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Tam, kad sumažintų sužeidimų ir žalos turtui riziką, naudotojas privalo perskaityti visą šį naudojimo vadovą prieš surinkdamas, sumontuodamas ir naudodamas vandens aparatą.




Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų nurodymų, galite susižaloti arba sugadinti turtą.

Naudodami šį siurbį visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

- Prieš naudojant šį siurbį reikia tinkamai surinkti ir sumontuoti pagal šį vadovą.
- Šis siurblys skirtas tik vandens tiekimui. NENAUDOKITE kitų skysčių. NENAUDOKITE kitiems tikslams. Niekada nenaudokite dozatoriuje jokio kito skysčio, išskyrus žinomą ir mikrobiologiškai saugų vandenį buteliuose.
- NENAUDOKITE vandens aparato, kai yra sprogių garų.
- Dozatorius turi būti įkraunamas iš įžeminto maitinimo šaltinio, pvz., kištukinio lizdo.
- Nenaudokite ilgintuvo su vandens dozatoriumi.
- Visada suimkite už kištuko ir ištraukite tiesiai iš elektros lizdo. Niekada neatjunkite kištuko traukdami už maitinimo laido.
- NENAUDOKITE vandens aparato, jei laidas sutrūkinėjo ar yra kitaip pažeistas.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, NEMERKITE laido, kištuko ar bet kokios kitos vandens aparato dalies į vandenį ar kitus skysčius.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dozatorius ištrauktas iš elektros tinklo.
- Prieš pristatymą visas gaminys buvo patikrintas pumpuojant – jei jame yra likusio vandens, nekreipkite dėmesio.

**Specifikacijos**  
Įtampa: 5.0V DC  
Galia: 4W

## Montavimas



## Naudojimas

1. Prieš pirmą kartą naudodami IKROVITE iki galo.
2. Krovimo metu indikatoriaus lemputė užsidega raudonai, o įkrovus – žalia arba išsijungia.
3. Spauskite pompos mygtuką 60 sek., dar kartą paspaudę ją sustabdykite

## Priežiūra ir sandėliavimas

1. Silikoninė žarna gali būti virinama keletą minučių prieš pirmąjį naudojimą ir kas 2 mėnesius, kad būtų užtikrinta geresnė higiena.
2. Siūloma silikoninę žarną pakeisti po 6 mėnesių naudojimo, kad būtų išvengta galimų higienos problemų.
3. Prieš saugant ilgą laiką įsitikinkite, kad įrenginyje nėra vandens likučių.



Prieš saugant ilgą laiką įsitikinkite, kad įrenginyje nėra vandens likučių.  
Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir baterijų negalima išmesti kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų, bet būtina surinkti atskirai.

## APSAUGOTI APLINKĄ

Šiame gaminyje yra įkraunama ličio jonų baterija.  
Neišmeskite šio gaminio su įprastomis komunalinėmis atliekomis. Išmeskite gaminį atitinkamoje surinkimo vietoje.  
Atsargiai: NEDEKITE į ugnį ir nepažeiskite sudėtinių baterijų, nes jos gali sprogti ir gali išsiskirti nuodingų medžiagų.

Vartotojų paslaugų tarnyba EU rašyti adresu:  
Culligan Company  
Av Diagonal 371, 08008 Barcelona, Spain

Pagaminta Kinijoje

**EN** Scan this QR code to access the user manual in other languages

**DE** Scannen Sie diesen QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen aufzurufen

**FI** Skannaa tämä QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen muilla kielillä:

**LT** Nuskaitykite šį QR kodą, kad pasiektumėte vartotojo vadovą kitomis kalbomis:

**NL** Scan deze QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding in andere talen:

**PT** Leia este código QR para aceder ao manual do utilizador noutras línguas:

**ES** Lea este código QR para acceder al manual del usuario en otros idiomas:

**PL** Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych językach:

**FR** Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'utilisation dans d'autres langues

**NO** Skann denne QR-koden for å få tilgang til brukerhåndboken på andre språk

**EE** Skannige see QR-kood, et pääseda juurde teistes keeltes olevale kasutusjuhendile

**SE** Skanna den här QR-koden för att komma åt användarmanualen på andra språk

**DK** Scan denne QR-kode for at få adgang til brugervejledningen på andre sprog

**LV** Noskenējiet šo QR kodu, lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai citās valodās

**IT** Scansionare il codice QR per accedere al manuale d'uso in altre lingue

**CZ** Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k uživatelské příručce v dalších jazycích:

**HU** Szkenelje be ezt a QR-kódot a más nyelvű felhasználói kézikönyv eléréséhez:



**Culligan**<sup>TM</sup>