

Elektrisk vannpumpe

Culligan[™]



Brukermanual

Oppladbar elektronisk vanddispenser

Enkelhet og eleganse

Brukermanual

Elektrisk pumpe SWP-19

Settet inneholder:

Enhet

USB-ledning

Inntaksslange

Brukermanual



Advarsler og sikkerhetsforanstaltninger

For å redusere faren for personskade eller skade på enheten må brukeren lese denne håndboken før montering, installering og bruk av dispenseren.

Hvis du ikke følger instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til personskade eller skade på enheten.

Når du bruker denne pumpen, må du alltid ta grunnleggende sikkerhetstiltak, inkludert følgende:




- Før bruk må denne pumpen monteres riktig og installeres i samsvar med denne håndboken.
- Denne pumpen er kun beregnet for vanddispensering. IKKE bruk andre væsker. IKKE bruk til andre formål. Bruk aldri annen væske i dispenseren enn kjent og mikrobiologisk trygt flaskevann.
- IKKE bruk dispenseren i nærvær av eksplosive gasser.
- Dispenseren bør lades opp fra en jordet strømkilde, for eksempel en stikkontakt.
- Ikke bruk en skjøteledning med vanddispenseren.
- Ta alltid tak i støpselet og trekk rett ut av stikkontakten. Trekk aldri ut støpselet ved å trekke i strømledningen.
- IKKE bruk dispenseren hvis ledningen blir frynsete eller skadet på andre måter.
- For å beskytte mot elektrisk støt må du IKKE senke ledningen, støpselet eller noen annen del av dispenseren ned i vann eller andre væsker.
- Sørg for at dispenseren er koblet fra før rengjøring.
- Pumpefunksjonen testes på alle produkter før levering. Hvis det er rester av vann i produktet, kan dette ignoreres.

Spesifikasjoner

Spenning: 5,0V DC

Strømforbruk: 4W

Installasjon



Drift

1. LAD til full kapasitet før første gangs bruk.
2. Indikatorlampen blir rød under lading og grønn eller avslått når ladingen er fullført.
3. Trykk på knappen for å pumpe i 60 sekunder og trykk igjen for å stoppe den.

Vedlikehold og lagring

1. Silikonslange kan kokes i noen minutter før første gangs bruk, og etter hver 2. måned for bedre hygiene.
2. Det anbefales at silikonslangen skiftes ut etter 6 måneders bruk, for å unngå potensielle hygieneproblemer.
3. Sørg for at det IKKE er vann igjen i enheten når den skal lagres over lengre tid



Et overkrysset søppelkassesymbol angir at elektrisk og elektronisk utstyrsavfall og batterier ikke må kastes som usortert kommunalt avfall, men samles inn separat.

BESKYTT MILJØET

Dette produktet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri. Ikke kast dette produktet i vanlig husholdningsavfall. Lever produktet til en gjenvinningsstasjon for resirkulering.

Advarsel/Forsiktighet: IKKE brenn enheten eller skad batteripakker da de kan sprekke og frigjøre giftige stoffer.

Kundeservice i EU kan kontaktes på:
Culligan Company
Av Diagonal 371, 08008 Barcelona, Spain

Laget i Kina

EN Scan this QR code to access the user manual in other languages

DE Scannen Sie diesen QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen aufzurufen

FI Skannaa tämä QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen muilla kielillä:

LT Nuskaitykite šį QR kodą, kad pasiektumėte vartotojo vadovą kitomis kalbomis:

NL Scan deze QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding in andere talen:

PT Leia este código QR para aceder ao manual do utilizador noutras línguas:

ES Lea este código QR para acceder al manual del usuario en otros idiomas:

PL Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych językach:

FR Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'utilisation dans d'autres langues

NO Skann denne QR-koden for å få tilgang til brukerhåndboken på andre språk

EE Skannige see QR-kood, et pääseda juurde teistes keeltes olevale kasutusjuhendile

SE Skanna den här QR-koden för att komma åt användarmanualen på andra språk

DK Scan denne QR-kode for at få adgang til brugervejledningen på andre sprog

LV Noskenējiet šo QR kodu, lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai citās valodās

IT Scansionare il codice QR per accedere al manuale d'uso in altre lingue

CZ Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k uživatelské příručce v dalších jazycích:

HU Szkenelje be ezt a QR-kódot a más nyelvű felhasználói kézikönyv eléréséhez:

