

Elektrická pumpa na vodu

Culligan[™]



Uživatelská příručka

Dobíjecí elektronický dávkovač vody

Jednoduchost a elegance

Uživatelská příručka

Elektrická pumpa SWP-19

Sada obsahuje:

Jednotka

Kabel USB

Přívodní hadice

Uživatelská příručka



Varování a bezpečnostní opatření

Aby se snížilo riziko zranění a poškození majetku, musí si uživatel před montáží, instalací a provozem dávkovače přečíst celý tento návod.

Nedodržení pokynů uvedených v této příručce může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

Při provozu tohoto výdejníku vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, a to včetně následujících:




- Před použitím musí být tato pumpa správně sestavena a nainstalována v souladu s tímto návodem.
- Tato pumpa je určena pouze k výdeji vody. **NEPOUŽÍVEJTE** jiné kapaliny. **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům. Do dávkovače nikdy nepoužívejte jinou tekutinu než známou a mikrobiologicky nezávadnou balenou vodu.
- Nepoužívejte dávkovač v blízkosti výbušných výparů.
- Dávkovač by se měl dobíjet z uzemněného zdroje energie, například ze zásuvky.
- S dávkovačem vody nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zástrčku vždy uchopte a vytáhněte přímo ze zásuvky. Nikdy neodpojujte zástrčku tahem za napájecí kabel.
- **NEPOUŽÍVEJTE** dávkovač, pokud je kabel roztřepený nebo jinak poškozený.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem **NEPOUŠŤUJTE** kabel, zástrčku ani žádnou jinou část dávkovače do vody nebo jiné tekutiny.
- Před čištěním se ujistěte, že je dávkovač odpojen od sítě.
- Všechny produkty byly před dodáním zkontrolovány pomocí pumpování. Pokud se v produktu vyskytuje zbytková voda, ignorujte ji.

Specifikace

Napětí: 5,0 V DC

Výkon: 4 W

Instalace



Používání

1. Před prvním použitím nabijte na plnou kapacitu.
2. Během nabíjení se kontrolka rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně nebo zhasne.
3. Stisknutím tlačítka spustíte pumpování po dobu 60 sekund a opětovným stisknutím jej zastavíte.

Údržba a skladování

1. Silikonovou hadici lze před prvním použitím a po každých 2 měsících pro zvýšení čistoty několik minut vyvařit.
2. Doporučujeme silikonovou hadici vyměnit po 6 měsících používání, aby se předešlo případným hygienickým problémům.
3. Před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že v jednotce nejsou ŽÁDNÉ zbytky vody.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že odpad z elektrických a elektronických zařízení a baterie se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí se sbírat odděleně.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Nevyhazujte tento produkt do běžného domovního odpadu. Produkt zlikvidujte na příslušném sběrném místě. Upozornění: nevhazujte akumulátory do ohně ani je nepoškozujte, protože mohou prasknout a uvolnit toxické látky.

Služby pro spotřebitele v EU mohou využít následující adresu:
Culligan Company
Av Diagonal 371, 08008 Barcelona, Spain

Vyrobeno v Číně

EN Scan this QR code to access the user manual in other languages

DE Scannen Sie diesen QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen aufzurufen

FI Skannaa tämä QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen muilla kielillä:

LT Nuskaitykite šį QR kodą, kad pasiektumėte vartotojo vadovą kitomis kalbomis:

NL Scan deze QR-code om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding in andere talen:

PT Leia este código QR para aceder ao manual do utilizador noutras línguas:

ES Lea este código QR para acceder al manual del usuario en otros idiomas:

PL Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w innych językach:

FR Scannez ce code QR pour accéder au manuel d'utilisation dans d'autres langues

NO Skann denne QR-koden for å få tilgang til brukerhåndboken på andre språk

EE Skannige see QR-kood, et pääseda juurde teistes keeltes olevale kasutusjuhendile

SE Skanna den här QR-koden för att komma åt användarmanualen på andra språk

DK Scan denne QR-kode for at få adgang til brugervejledningen på andre sprog

LV Noskenējiet šo QR kodu, lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai citās valodās

IT Scansionare il codice QR per accedere al manuale d'uso in altre lingue

CZ Naskenováním tohoto QR kódu získáte přístup k uživatelské příručce v dalších jazycích:

HU Szkenelje be ezt a QR-kódot a más nyelvű felhasználói kézikönyv eléréséhez:

